

こんなときは…

② 豆が入っているのに、豆補充の表示が消えない！

豆が入っているのに右の豆補充表示が出てしまう

X7-S

FILL
COFFEE BEANS

X9

CHECK BEAN
CONT-
AINER

原因



豆ホッパーの下部には安全のためフィンガープロテクターという部品が取り付けられています。コーヒー豆の油分が原因で豆同士がくっついてしまった場合、豆がスムーズに落ちていかず、このフィンガープロテクターの下が空洞になってしまっている場合があります。

解決方法



豆のくっつきをはがし、自然に落ちるよう清潔なスプーンやフォーク等で上から軽くつついた後、コーヒーを1杯抽出してみてください。それでも表示が消えない場合は
(株)コントラストへお電話下さい→ 03-3783-8899