

## よくあるトラブル ② 起動時にいつもと違う表示がでる！

下図のような表示が出る場合：前回稼動時に行ったカルシウム除去プログラムが正しく終わっていないため、マシンが続きをやろうとしています。  
下記手順でカルシウム除去を最後まで終わらせます。

**PRESS  
RINSE**

**WATER TANK  
RINSE FILL**

①



リンスボタンを押します。

②

**EMPTY  
TRAY**

ドリフトレーを取り出して空にし、後部の金属接点部を必ず中性洗剤で洗ってからトレーを再びセットして抽出ノズルの下にカップを置きます。



③

**WATER TANK  
RINSE FILL**

水タンクを本体から外して、きれいな水を満たします。  
※水タンクを外さないとマシンが手順を判断できないので必ず一度外してください。

④

**PRESS  
RINSE**



リンスボタンを押します。

⑤

**RINSING**

すすぎが始まります。次の表示に変わるまで数分かかりますのでそのまま待ちます。

⑥

**EMPTY  
TRAY**

**EMPTY  
COFFEE BIN**

ドリフトレーと粕ケースを空にし、ドリフトレー後部の金属接点部を必ず中性洗剤で洗います。トレーと粕ケースを再びセットします。

⑦

**COFFEE  
READY**

カルシウム除去が正常に終了し、通常通り抽出が可能になります。

**重要！**



↓カルシウム除去の水はここまで↓

必ずこの範囲に水位がおさまるように！

※ラベル高さの範囲内でも水位はなるべく低いほうが早く終わります。

カルシウム除去プログラムをする際、最初に入れる水は（カルシウム除去マニュアル手順④）必ずこの黄色いラベルの高さの範囲に水位がおさまるようにしてください。

[水が多すぎる時]

水が無くなるまで作業してしまうため、無駄な時間がかかります。

[水が少なすぎる時]

途中で SOLVENT IN TANK / PRESS KEY が出てしまい、水を追加することによって更に無駄な時間がかかります。